SYSTÉM ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

VANRIO

--- DIN modul / RC modul (dálkové ovládání) ---



1. Bezpečnostní pokyny



A RADIOLOKÁTORY

NEBEZPEČÍ

VÝBUCHU !

Před instalací a spuštěním zakoupené jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud potřebujete jakékoli vysvětlení nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat Vašeho dodavatele zařízení.

Jednotka by měla být vždy instalována odborným / proškoleným pracovníkem. Vždy odpojte zařízení od napájení elektrickým proudem, budete-li provádět jakékoli údržbové, servisní práce či připojování dalších externích periférií. <u>Napájení modul DIN systému VArio musí být zajištěno z jistícího prvku</u> filtračního/recirkulačního bazénového čerpadla.

Díky radiofrekvenční bezdrátové komunikaci se zakazuje používat zařízení v blízkosti dolů a lomů, resp. míst s možným nebezpečím výbuchu.

2. Obecné informace

Jednotka obsahuje modul VArio DIN na DIN lištu (dále jen modul DIN), který zajišťuje ovládání až 5 výstupních relé (filtrace, dávkování, světla, ohřev, atrakce) a externí displej/dálkový ovladač VArio RC (dále jen modul RC). Výstupní relé jsou přednastavena a časově řízena následujícím způsobem:

Modul DIN

R1 – Filtrace (4 programovatelné časové intervaly – programy, trvale ZAP)

R2 – Dávkování (provoz v závislosti na době filtrace - 25%/50%/75%/100% filtrační doby) / Atrakce2 (časovač)

R3 – Světla (časovač - 15 min. krok: 0/15/30/45/60/90/120/180/240 min. nebo trvale ZAP)

R4 – Ohřev (spínání výstupu dle aktuální, resp. požadované teploty – možnost volby ohřev nebo chlazení)

R5 – Atrakce (časovač - 15 min. krok: 0/15/30/45/60/75/90/105/120 min.)

Modul RC zajišťuje zobrazení stavu kontaktů a jejich spínání. V případě propojení s dávkovací stanicí (VA DOS EXACT / VA DOS BASIC CHLOR / VA PRO SALT pH), resp. úpravnou slané vody (VA SALT SMART) je možné vyčítat aktuálně měřené parametry jakosti bazénové vody, případně upravit nastavení a provozní parametry.

3. Technické informace

<u>DIN modul (VArio)</u>		
Rozměry (Š – V – H)	106 x 58 x 90 mm	VANIRIO Filter (Byrace) Chlorinator (Satisfator)
Materiál Třída hořlavosti Napájení / příkon Teplotní sonda Výstupní relé Frekvence / pásmo	ABS nylon UL94V-066 100-250 VAC 50 Hz / max. 12W 0 až 50 °C (±0,5 °C) 8 A 250 V (beznapěťový kontakt, chráněný varist 869 530 MHz / P. max. výkon < 20mW	corem 270V AC)
RC modul (VArio RC)		
Rozměry (Š – V – H)	81 x 165 x 31 mm	VAlino (ST ENT
Materiál Napájení	ABS plast 4,5V, 3x AA (možnost použít i akumulátory, nabíjecí baterie 3x AA)	F2 F3 DOS DOTS
Frekvence / pásmo	869,530 MHz / P, max. výkon ≤ 20mW	

Ukládání dat

Řídící jednotka 3x denně automaticky ukládá hodnotu teploty v přednastavených časech: 10:00 / 16:00 / 22:00.

Další funkce a provozní ochrany

<u>Priorita ohřev</u> - každou hodinu dojde ke spuštění filtračního čerpadla po dobu 5 minut. Jednotka si odečte teplotu vody a s ohledem na provozní režim/požadovanou teplotu bazénové vody následně dle potřeby vynutí spuštění filtračního čerpadla pro topení, resp. chlazení.

<u>Ochrana proti zamrznutí</u> – automatické vynucení provozu filtračního čerpadla při teplotě nižší než 4°C každých 30 minut.

<u>Ochrana provozu úpravny slané vody</u> – automatické odstavené úpravny slané vody při teplotě nižší než 14°C.

00000000 00000000

4. Elektrické zapojení

Modul DIN



- **RS485** Komunikační kabel (propojení DIN modulu s dávkovací stanicí)
- Teplotní sonda DS18B20
 - D data / zelený kabel)
 - + +3,3 V / hnědý kabel)
 - 0,0 V / černý případně modrý kabel)
- Přívodní napájení

9/10

- N pracovní nula
- L fázový vodič 230 V



-	1/2	– R1 výstup (Filtrace)
-	3/4	– R2 výstup (Dávkování / Atrakce2)
-	5/6	– R3 výstup (Světla)
-	7/8	– R4 výstup (Ohřev / Chlazení)

- R5 výstup (Atrakce)

DIN Module

Max. 12W

S/N: DN18MO110022 100-250VAC/50-60Hz

(E

Poznámka:

Schéma zapojení výstupních kontaktů a jejich odrušení pro indukční zátěže (oddíl 8, strana 14).

5. Párování modulu DIN a Modulu RC

Pro zajištění bezdrátové komunikace mezi DIN a RC modulem je nutné provést párování obou jednotek. Nezbytném údajem pro úspěšné spárování je sériové číslo DIN modulu, jehož poslední čtyřčíslí zadáte do RC modulu. Sériové číslo je umístěno na polepu na boční straně DIN modulu, případně na mikročipu pod krycím víkem DIN modulu.

V režimu spánku (vypnutý displej) stiskněte a držte tlačítko "**F1**" + stiskněte "Ů" po dobu minimálně 3 vteřiny. Displej se rozsvítí a zobrazí se "0000". VÁGNER POOL s.r.o.

0000
0022

- a) Tlačítky "V" nebo " Λ " vyberete požadované číslo,
- b) Tlačítkem "<>" přejdete na další pozici,
 c) Tlačítkem "SET/SEND" potvrdíte změny
 - Tlačítkem "**SET/SEND**" potvrdíte změny a displej zařízení se automaticky obnoví.



Předdefinované reléové výstupy

6. Notifikace stavů jednotky

Modul DIN

Stavy jednotlivých reléových výstupů jsou signalizovány zelenými LED diodami (aktivní výstup = zelená DIODA).

Bliká-li zelená LED dioda v levé spodní části, znamená to, že je modul DIN pod napětím. Rytmus blikání se mění (**je rychlejší**) v případě komunikaci DIN modulu s dávkovací stanicí.

stav Atr



"015" - reléový výstup je sepnutý / aktivní výstup (ještě 15 min)

Modul RC

Stavy měřených parametrů a jednotlivých reléových výstupů jsou zobrazeny pomocí displeje.

VArioRC AerBus II Verze 3.0 Cekam na spojer	ni		Výchozí zobrazení displeje při spuštění, resp. aktivaci z úsporného režimu (zobrazí se vždy po stisknutí tlačítka "也"). "Cekam na spojeni" – inicializuje se spojení DIN modulu a dálkového ovladače, případně dávkovací stanice.
Filtrace Davkovani Teplota 22°C Svetla 014	Atr	[ZAP] [ZAP] [ZAP] 015	 stav [ZAP] - reléový kontakt je sepnutý / aktivní výstup stav [ZAP] - reléový kontakt je sepnutý / aktivní výstup stav 22°C - aktuálně měřená teplota vody / ohřev [ZAP] stav ??°C - filtrace není aktivní a jednotka čeká na její spuštění stav Svetla "014" - reléový výstup je sepnutý / aktivní výstup (ježtě 14 min)

7. Ovládání a konfigurační nabídka (menu)

7.1. Ovládání jednotky

Řídicí jednotku je možné ovládat pomocí vzdáleného ovládání (radiofrekvenční signál). Níže je uveden přehled ovládacích tlačítek vč. samotné konfigurace a ovládání jednotky. Tlačítka F1 / F2 / F3 fungují jako zrychlená volba pro aktivaci: Osvětlení / Atrakce / Provozního režimu filtrace nebo Atrakce 2.

Zrychlená vo	olba	<u>Ovládací</u>	tlačítka:
F1	F1 Filtrace [ZAP] Davkovac 33.C [UVP]	SET SEND	ENT ESC
F2	F3	٨	<>
F3		v	ዑ
F1	- defaultně Světla (ZAP / časovač 15-240 min / 000 = VYP)		
F2	- defaultně Atrakce (časovač 15-120 min / 000 = VYP)		
F3	- defaultně Filtrace (AUTO / CL24 "chlor šok 24 hodin" / ZAP	"ruční režim" / V	(P "ručně vypnuto")
SET/SEND	 změna parametru / Odeslání změny do DIN modulu 		
ENT/ESC	 potvrzení nabídky (menu) / Návrat zpět do menu 		
۸	- posun v menu nahoru / Zvýšení hodnoty / Nastavení hodir	1	
<>	- pohyb v časech filtrace / Ohřev – Chlazení / Náhled param	etrů dávkovací sta	nice / Stránkování
v	 - aktivace nabídky (menu) / Posun v menu dolů / Snížení hoc 	lnoty / Nastavení i	minut
	 aktivace z režimu spánku / Přechod do režimu spánku / Ec 	litace funkčních kl	áves

7.2. Zrychlená volba

Pomocí tlačítek **F1 / F2 / F3** je možné snadno spínat/vypínat přednastavená zařízení. Pokud Vám nevyhovuje přednastavené přiřazení funkcí kláves F1 (Světla) / F2 (Atrakce) / F3 (Filtrační režim), je možné provést změnu pořadí funkcí zrychlené volby. Rovněž je možné přednastavené označení přejmenovat.

7.2.1. Změna funkce tlačítka zrychlené volby

V režimu spánku (vypnutý displej) stiskněte a držte tlačítko "**F2**" + **stiskněte** "也" po dobu minimálně 3 vteřiny. Displej se rozsvítí a zobrazí se aktuální konfigurace:

Svetla Atrakce Filtrace Atrakce 2	F1	F2	F3	
Svetla Atrakce Filtrace Atrakce 2	F1	F2	F3	

- a) Opětovným stiskem tlačítka "F1", "F2", resp. "F3" přiřazujete danou funkci tlačítku zrychlené volby,
- b) Tlačítkem "SET/SEND" potvrdíte změny a zařízení se automaticky obnoví,
- c) Nechcete-li změny uložit, stiskněte tlačítko "ENT/ESC".

Poznámka:

Přiřadíte-li jedné funkci dvě tlačítka, např. F1 (Světla, Atrakce), budou pro danou funkci obě tlačítka aktivní.

7.2.2. Přejmenování funkce

Rovněž je možné provést přejmenování funkcí, nevyhovuje-li defaultní nastavení.

Postup změny je následující:

V režimu spánku (vypnutý displej) stiskněte a držte tlačítko "F3" + stiskněte "也" po dobu minimálně 3 vteřiny. Displej se rozsvítí a zobrazí se aktuální konfigurace, například:

>Svetla Atrakce Atrakce2
>Chrlic Masaz Atrakce

- a) Změnu názvu je možné aktivovat tlačítkem "ENT/ESC"
- b) Tlačítky "V" nebo "Λ" vyberete požadované písmeno,
- c) Tlačítkem "<>" přejdete na další pozici,
- d) Tlačítkem "F1" měníte VELKÉ/malé písmeno,
- e) Tlačítkem "F2" vložíte mezeru,
- f) Opakovaným stiskem tlačítka "F3" vyberete požadovanou číslici,
- g) Tlačítkem "SET/SEND" potvrdíte změny a displej zařízení se automaticky obnoví,
- h) Nechcete-li změny uložit, stiskněte tlačítko "ENT/ESC".

7.3. Konfigurační nabídka (menu)

7.3.1. Modul RC / Modul DIN

Přes konfigurační menu je možné aktivovat až 5 výstupů. Programovatelné filtrační čerpadlo (1 až 4 časová pásma v rámci 24hodinového cyklu), výstup pro dávkování řízený s ohledem na čas filtrace, výstup regulace teploty (režim ohřev/chlazení), výstup pro osvětlení a atrakci (např. protiproud) s časovačem.

- 1. Stisknutím tlačítka "Ü" aktivujete jak displej z režimu spánku, tak tlačítka klávesnice.
- 2. Z výchozího displeje se stisknutím tlačítka "V" dostanete do základní nabídky:



3. Nabídka "Filtrace" umožňuje nastavit až 4 intervaly během jednoho dne:

		a)
07:00	10:00	b)
12:00	15:00	c)
16:00	19:00	d)
21:00	23:00	e) f)
		1)

- V nabídce zvolte ">Filtrace" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu časových intervalů,
- c) Tlačítkem "V" nastavujete minuty (+5 min / 1x stisk),
- d) Tlačítkem "**Λ**" nastavujete hodiny (+1 hod / 1x stisk),
- e) Tlačítkem "<>" přecházíte k nastavení dalších časů,
- f) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- g) Na displeji se finálně zobrazí "Odesilam...".

Poznámka:

První časový údaj (v tomto případě 7:00) určuje spuštění úpravny slané vody, resp. aktivaci odpočtu doby provozu.

4. Nabídka "Filtrace-rezim" umožňuje zvolit provozní režim řízení filtrace:

Filtrace	[AUTO]	
----------	--------	--

- a) V nabídce zvolte ">Filtrace-rezim" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Tlačítkem "V" nastavujete režim (AUTO/ZAP/XXCL/VYP),
- c) Tlačítkem "**Λ**" nastavujete režim,
- d) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- e) Na displeji se finálně zobrazí "Odesilam...".

5. Nabídka "Svetla" a "Atrakce" / případně i "Atrakce2" umožňuje nastavit časový interval, resp. minutový odpočet (15 min. krok: 0/15/30/45/60/... /240min):

Svetla	015min	Atrakce	030min	a h
Svetla	045min	Atrakce	060min	C
Svetla	120min	Atrakce	090min	d e
Svetla	240min	Atrakce	000min	f)

⁾ V nabídce zvolte ">Svetla", potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",

- b) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu časového intervalu,
- Tlačítkem "V" snížíte interval (-15 min / 1x stisk),
- l) Tlačítkem "**Λ**" zvýšíte interval (+15 min / 1x stisk),
-) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- Na displeji se finálně zobrazí "Odesilam...".

Poznámka:

Zrychlenou volbu F1 (defaultně Světla) je možné kromě časovače rovněž i trvale sepnout (000 – ZAP – 015 – 030 … 240 min).

6. Nabídka "Ohrev/Chlazeni" umožňuje změnit režim a požadovanou teplotu bazénové vody:

Ohrev	29°C	
Chlazeni	27°C	
Filtrace Davkovani Teplota 25°C Svetla 014	Atr	[ZAP] [ZAP] [-08] 015

a)	V nabídce zvolte ">Ohrev/Chlazeni", potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
b)	Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu teploty,
c)	Tlačítkem " V " snížíte teplotu (-1°C / 1x stisk),
d)	Tlačítkem " A " zvýšíte teplotu (+1°C / 1x stisk),
e)	Tlačítkem "<>" <u>přenastavíte režimu - ohřev nebo chlazení</u> ,
f)	Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
g)	Na displeji se finálně zobrazí " Odesílám… ".

Poznámka:

Pouze oprávněná osoba může <u>nastavit prodlevu aktivace ohřevu/chlazení</u>. V tomto případě zbývá ještě 8 minuty do aktivace ohřevu (nastavená prodleva 10 minut). Rovněž pouze oprávněná osoba může <u>přenastavit provozní teplotní rozsahy.</u>

7. Nabídka "Cas/Datum" vyžaduje nastavení data a hodin, dle kterých se následně řídí interní časovače pro filtraci a dávkování:

Cas 14:10 Den 27 Mesic 07 Rok 18	 a) V nabídce zvolte ">Cas/Datum", potvrďte tlačítkem "ENT/ESC", b) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu času a data, c) Tlačítkem "V" nastavujete minuty (+1 min / 1x stisk), d) Tlačítkem "Λ" nastavujete hodiny (+1 hod / 1x stisk), e) Tlačítkem "<>" přecházíte k nastavení data (d/m/r),
Overovaci kod 0 0 0 0 Chyba overeni	 f) Tlačítkem "V" a "Λ" upravujete hodnotu (d/m/r), g) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení změn, h) Z důvodu zabezpečení je nutné zadat "Overovaci kod", i) Na displeji se finálně zobrazí "Odesilam…" při správně zadaném kódu, resp. "Chyba overeni" při špatně zadaném ověřovacím kódu

Poznámka:

Výchozí kód je 1234. Ověřovací kód může změnit pouze oprávněná osoba. Při chybně zadaném ověřovacím kódu nejsou změny provedeny/uloženy a jednotka se vrátí do výchozího zobrazení.

8. Nabídka "Jazyk" umožňuje zvolit jazykovou mutaci zařízení:

- a) V nabídce zvolte ">Jazyk" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Tlačítkem "V" nastavujete jazyk (CZ/EN/HR/FR/DE/ES),
- c) Tlačítkem "**Λ**" nastavujete jazyk,
- d) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- e) Na displeji se finálně zobrazí "Odesilam...".

9. Nabídka "Nastaveni-svetel" umožňuje zvolit provozní režim řízení filtrace:

		a)	V nabídce zvolte " >Nastaveni-svetel " a potvrďte tlačítkem
Zvolte prog	gram	,	"ENT/ESC",
		b)	Tlačítkem "V" nastavujete režim (Scena/Jas/Nasledujici/atd),
Coope 01	c)	Tlačítkem " Λ " nastavujete režim,	
Scena	01	d)	Tlačítkem "<>" měníte hodnotu (např. Scena – 02/Jas – 50),
		e)	Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,

- Na displeji se finálně zobrazí "Odesilam...". f)
- 10. Nabídka "Davkovani" umožňuje nastavit dobu provozu úpravny slané vody VA SALT (tzv. salinátoru) v závislosti na nastavené filtrační době:

		a)
Filtrace	660min	b)
Davkovani	100%	
	[660min]	() d)
Zbyva	470min	e)

- V nabídce zvolte ">Davkovani" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu hodnoty (%), která
- odpovídá době provozu s ohledem na filtrační dobu,
- Tlačítkem "V" snížíte dobu provozu (-25% / 1x stisk), :)
- Tlačítkem "Λ" prodloužíte dobu provozu (+25% / 1x stisk), 1)
- Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn, 2) f)
 - Na displeji se finálně zobrazí "Odesilam...".

Poznámka:

Provoz úpravny slané vody je závislý na době filtrace, jednotka informuje o celkové době provozu a zbývajícím čase v režimu filtrace "AUTO". Pokud bude nastaven jiný filtrační režim, doba provozu se nezapočítává.

7.3.2. Modul RC / Modul DIN / Dávkovací stanice

Pro zobrazení aktuálních parametrů jakosti bazénové vody, možnost jejich úpravy a náhledu celkového stavu dávkovací stanice je nutné provést následující:

1. Dávkovací stanice a DIN modul musí být propojen komunikačním kabelem. Uvedený návod odpovídá dávkovací stanici VA DOS EXACT,



Ilustrativní obrázek

2. Dávkovací stanice musí mít aktivovanou komunikaci RS485 (ZAP/Aktiv). Samotné nastavení pro správnou komunikaci musí být následující:

Konfigurace DIN modulu:

Pod krycím víkem DIN modulu je zobrazeno nastavitelní DIP switchů, jejich konfigurace musí odpovídat připojenému zařízení = dávkovací stanici nebo úpravně slané vody.









Konfigurace samotné dávkovací stanice:

VA DOS EXACT – ID: 1, Parita: NO, Rychlost: 2400, DOA=OFF, VA DOS BASIC / VA PRO SALT PH – ID: 2, Parita: NO, Rychlost: 2400, DOA=OFF,

- 3. Aktivaci displeje z úsporného režimu provedete tlačítkem "",
- 4. Z výchozího displeje DIN modulu se stisknutím tlačítka "<>" přepnete do zobrazení dávkovací stanice (je-li stanice konektorem připojena k modulu DIN více informací týkající se kabelového propojení najdete v oddíle 3). Pokud není dávkovací stanice kabelem připojena, režim dávkovací stanice se nezobrazí!!!

Filtrace	[ZAP]		PH=7.2	[≤7.0]
Davkovani	[ZAP]	"<>"	CL=0.6ppm	[≥0.8]
Teplota 22°C	[ZAP]		RX=610mV	T=25°C
Svetla 014	Atr 015		Provoz OK	
014				

Poznámka:

Displej dávkovací stanice má možnost signalizovat stavy **"Provoz OK"**, resp. alarmový stav (**"OFA alarm"** nebo **"OFA stop"**). V případě alarmového stavu je nutné alarmy resetovat přímo na samotné dávkovací stanici stisknutím tlačítka **"ENTER/CAL"**.

- 5. K dispozici je rovněž konfigurační nabídka dávkovací stanice, jejíž ovládání je shodné s nastavením a ovládáním samotného DIN modulu. Z displeje dávkovací stanice se stisknutím tlačítka "V" dostanete do základní nabídky:
 - Poz.hodnota PH >Poz.hodnota CL Poz.hodnota RX Pasmo alarmu PH Pasmo alarmu CL >Pasmo alarmu RX Prutok celkovy Prutok casovy Aktivni alarmy >Jazyk
- a) Tlačítkem "V" se pohybujete dolů na další položku menu,
- b) Tlačítkem "**A**" se pohybujete nahoru na předchozí položku menu,
- c) Šipka v levé části zobrazuje aktuálně zvolený parametr,
- d) Tlačítkem "ENT/ESC" vstoupíte do zvoleného parametru. Načítání informací je signalizováno blikajícím obdélníkem v levé části displeje – vyčkejte na načtení a další následnou možnost nastavení parametru.

6. Nabídka "Poz.hodnota PH" umožňuje přenastavit hodnotu parametru pH:

Poz.hodnota	PH
1 02.110 0110 00	

>

- V nabídce zvolte ">Poz.hodnota PH", potvrďte tlačítkem "ENT/ESC", a)
- b) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu hodnoty,
- 7.0
- c) Tlačítkem "V" snižujete hodnotu (-0,1 pH / 1x stisk),
- d) Tlačítkem "A" zvyšujete hodnotu (+0,1 pH / 1x stisk),
- e) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- V pravé dolní části displeje se finálně zobrazí "OK". f)
- 7. Nabídka "Pasmo alarmu pH" umožňuje přenastavit rozsah alarmu parametru pH:

Pasmo alarmu PH	 a) V nabídce zvolte ">Pasmo alarmu PH" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC", b) Tlačítkem "ENT/ESC" aktivujete změnu hodnoty,
> 2.5	 c) Tlačítkem "V" snižujete hodnotu (-0,1 pH / 1x stisk), d) Tlačítkem "A" zvyšujete hodnotu (+0,1 pH / 1x stisk), e) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn, f) V pravé dolní části displeje se finálně zobrazí "OK"

Poznámka:

Stejným způsobem provedete změny u parametrů CL (volný chlór), resp. ORP (redox potenciál). Nechtěné úpravy parametru zrušíte stiskem tlačítka "ENT/ESC".

"Prutok celkovy" umožňuje zobrazit celkový 8. Nabídka recirkulační objem, resp. "Prutok casovy" = resetovatelný recirkulační objem v časovém intervalu (stanice VA DOS EXACT).

Prutok celkovy	Prutok celkovy
0.000m3	0.000m3 Pouze pro cteni

- a) V nabídce zvolte ">Prutok celkovy" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Parametr je informativní "Pouze pro cteni", není možná jeho editace.
- 9. Nabídka "Aktivni alarmy" umožňuje zobrazit aktuálně spuštěné/aktivní alarmové notifikace (OFA stop / OFA alarm / Pásmo alarmu - deaktivaci alarmů je nutné provést přímo na samotné dávkovací stanici pomocí tlačítka "ENTER/CAL").

Aktivni alarmy	Aktivni alarmy
OFA alarm	OFA alarm
Pasmo alarmu	Pasmo alarmu
	Pouze pro cteni

- a) V nabídce zvolit ">Aktivni alarmy" a potvrdit tlačítkem "ENT/ESC",
- b) "Pouze pro cteni", není možná editace.

10. Nabídka "Jazyk" umožňuje změnit jazykovou mutaci dávkovací stanice.

Jazyk	 g) V nabídce zvolte ">Jazyk" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC", a) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu hodnoty
> Cesky	 b) Tlačítkem "V" volíte jazyk (např. English), c) Tlačítkem "A" volíte jazyk (např. Espanol).
•	 d) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn, a) V pravá dolně čácti dieploio so finálně zobrazí "OK"
	e) v prave doini casti displeje se finalne zobrazi OK .

Poznámka:

Při změně jazykové mutace je třeba sjednotit jazykovou mutaci dávkovací stanice a samotného DIN modulu. Informace o změnách se automaticky nesynchronizuje. Mohlo by tedy dojít k tomu, že dávkovací stanice bude mít jinou jazykovou mutaci než samotný systém řízení DIN modulu.

7.3.3. Modul RC / Modul DIN / Úpravna slané vody

Pro zobrazení aktuálních parametrů jakosti bazénové vody, možnost jejich úpravy a náhledu celkového stavu dávkovací stanice je nutné provést následující:

1. Dávkovací stanice a DIN modul musí být propojen komunikačním kabelem. Uvedený návod odpovídá dávkovací stanici VA SALT SMART,



Ilustrativní obrázek

Konfigurace DIN modulu:

Pod krycím víkem DIN modulu je zobrazeno nastavitelní DIP switchů, jejich konfigurace musí odpovídat připojenému zařízení = dávkovací stanici nebo úpravně slané vody.



- 2. Aktivaci displeje z úsporného režimu provedete tlačítkem "",
- 3. Z výchozího displeje DIN modulu se stisknutím tlačítka "<>" přepnete do zobrazení úpravny slané vody (je-li konektorem připojena k modulu DIN více informací týkající se kabelového propojení najdete v oddíle 3). Pokud není stanice kabelem připojena, režim zobrazení provozních parametrů se nezmění, zůstane zobrazen DIN modul!!!

Filtrace Daykoyani	[ZAP] [7AP]	"<>"	PH=7.1 8X=610mV	[≤7.2] [>700]
Teplota 22°C	[ZAP]		Vykon	25%
Svetla 014	Atr 015		Rezim	Automat.

Poznámka:

Úpravna slané vody má možnost signalizovat provozní stav "**Rezim**", resp. alarmový nebo notifikační stav "**Alarmy/Varovani**". V případě alarmového stavu je nutné alarmy resetovat přímo na samotné úpravně slané vody stisknutím tlačítka "**OK**". 4. K dispozici je rovněž konfigurační nabídka úpravny slané vody, jejíž ovládání je shodné s nastavením a ovládáním samotného DIN modulu. Z displeje dávkovací stanice se stisknutím tlačítka "V" dostanete do základní nabídky:

Poz.hodnota PH >Poz.hodnota RX Max. vykon (%)	 a) Tlačítkem "V" se pohybujete dolů na další položku menu, b) Tlačítkem "A" se pohybujete nahoru na předchozí položku menu,
Napeti-cela (V)	c) Šipka v levé části zobrazuje aktuálně zvolený parametr,
Koncentrace soli >Varovani Alarmy Provozni rezim	 d) Tlačítkem "ENT/ESC" vstoupíte do zvoleného parametru. Načítání informací je signalizováno blikajícím obdélníkem v levé části displeje – vyčkejte na načtení a další následnou možnost nastavení parametru.

5. Nabídka "Poz.hodnota PH" umožňuje přenastavit hodnotu parametru pH:

Poz.hodnota PH		
>	7.2	

- a) V nabídce zvolte ">Poz.hodnota PH", potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu hodnoty,
- c) Tlačítkem "V" snižujete hodnotu (-0,1 pH / 1x stisk),
- d) Tlačítkem "**A**" zvyšujete hodnotu (+0,1 pH / 1x stisk),
- e) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- f) V pravé dolní části displeje se finálně zobrazí "OK".

Poznámka:

Stejným způsobem provedete změny u parametru **RX**. Nechtěné úpravy parametru zrušíte stiskem tlačítka **"ENT/ESC**". Výchozí kód pro potvrzení změn je **"1234**". Ověřovací kód může změnit pouze oprávněná osoba. Při chybně zadaném ověřovacím kódu nejsou změny provedeny/uloženy a jednotka se vrátí do výchozího zobrazení.

6. Nabídka "Max. vykon" umožňuje omezit maximální provozní výkon jednotky na úpravu slané vody v rozsahu (0-100%):

Max. vykon	(%)	
80 %		

- a) V nabídce zvolte ">Max. vykon", potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu hodnoty,
- c) Tlačítkem "V" snižujete hodnotu (-1 % / 1x stisk),
- d) Tlačítkem "**A**" zvyšujete hodnotu (+1 % / 1x stisk),
- e) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- f) V pravé dolní části displeje se finálně zobrazí "**OK**".
- 7. Nabídka "Napeti-cela" umožňuje zobrazit aktuální napětí, které jednotka posílá na celu:

Napeti-cela (V)

- a) V nabídce zvolte ">Napeti-cela" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Parametr je informativní "Pouze pro cteni", není možná jeho editace.

3,5 V Pouze pro cteni 8. Nabídka "Koncentrace soli" umožňuje zobrazit aktuální salinitu, je-li sonda salinity připojena k úpravně slané vody:

Koncentrace soli	k
4,5 g/l Pouze pro cteni	

a) V nabídce zvolte ">Koncentrace-soli" a potvrďte tlačítkem "ENT/ESC",

b) Parametr je informativní - "Pouze pro cteni", není možná jeho editace.

Poznámka:

Koncentraci soli se vizualizuje přímo na displeji stanice VA SALT SMART, resp. na RC modulu pouze v případě, je-li sonda salinity připojena k úpravně slané vody. Není-li sonda připojena, zobrazí se na displeji "**Error**".

9. Nabídka "Varovani" umožňuje zobrazit aktuálně spuštěné/aktivní varovné notifikace:

Varovani	Varovani
Teplota vody	
Sul	Mnoho soli
Nizke pH	Pouze pro cteni
·	

- a) V nabídce zvolte ">Aktivni alarmy" a potvrdit tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Parametr je informativní "Pouze pro cteni", není možná jeho editace.

Poznámka:

Varování jsou informativní stavy, kdy jednotka notifikuje o provozním stavu, zda-li jsou veškeré parametry v pořádku nebo je třeba provést nějakou úpravu jakosti vody (např. korekce teploty vody, míra salinity, koncentrace pH, atd).

10. Nabídka "Alarmy" umožňuje zobrazit aktuálně spuštěné/aktivní alarmové notifikace. <u>Deaktivaci alarmů je nutné provést přímo na samotné úpravně slané vody pomocí</u> <u>tlačítka "OK").</u>

Alarmy	Alarmy
Zadne alarmy	Bez prutoku Pouze pro cteni

- a) V nabídce zvolte ">Alarmy" a potvrdit tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Parametr je informativní "Pouze pro cteni", není možná jeho editace.

Poznámka:

Alarmy jsou informativní stavy, kdy jednotka notifikuje o provozním stavu, zda-li jsou veškeré parametry v pořádku nebo je třeba provést nějakou nápravu na samotné úpravně slané vody (např. kontrola sondy ORP, přehřátí jednotky, zkrat na cele, komunikace s celou, recirkulační systém bez průtoku, atd).

11. Nabídka "Provozni rezim" umožňuje změnit provoz samotné úpravny slané vody:

Provozni rezim

Automatic

- a) V nabídce zvolte ">Provozni rezim" a potvrdit tlačítkem "ENT/ESC",
- b) Tlačítkem "SET/SEND" aktivujete změnu hodnoty,
- c) Tlačítkem "V" měníte režim (Automatic/Manual/Semiautomatic),
- d) Tlačítkem "**Λ**" měníte režim,
- e) Tlačítkem "SET/SEND" provedete potvrzení a odeslání změn,
- f) Na displeji se finálně zobrazí "**Odesilam…**".

Poznámka:

>

Výchozí kód pro potvrzení změn je **"1234"**. Ověřovací kód může změnit pouze oprávněná osoba. Při chybně zadaném ověřovacím kódu nejsou změny provedeny/uloženy a jednotka se vrátí do výchozího zobrazení.

8. Schéma zapojení výstupních kontaktů a jejich odrušení pro indukční zátěže

Schéma AC ovládacích cívek:



Schéma DC ovládacích cívek:



Doporučené zapojení výstupů VArio DIN modulu při připojení indukční zátěže v rozvaděči (vzorové schéma platí pro jeden výstup = v tomto případě kontakt "Atrakce". Obdobně doporučujeme použít pro všechny výstupy s indukční zátěží.

Výstupy jsou koncipovány pro všeobecné použití jako beznapěťový kontakt, který umožňuje širokou škálu využití.

Pro spínání cívek DC relé doporučujeme použít k jejich odrušení paralelního připojení diody k cívce v závěrném směru.

Při dodržení těchto zásad se výrazně prodlouží životnost kontaktů relé použitých ve VArio DIN modulu a zásadně se sníží nebezpečí chybovosti elektronických zařízení instalovaných v rozvaděči vlivem rušení, které vzniká při spínání indukčních zátěží. Jedná se především o spínání elektromotorů, transformátorů ovládacích cívek stykačů a relé.

9. Rozšíření a další příslušenství



Kompletní rozvaděč:

+ 516130 - VARIO PROP. KABEL VA DOS/VA SALT (ROZV.) (Konektor na plášti rozvaděče -> dávkovací stanice)





Samostatný DIN modul + propojení přímo do stanice:



+ 516132 - VARIO PROP. KABEL VA DOS/VA SALT (DIN) (DIN modul -> dávkovací stanice)

> Žlutý "–" Hnědý "+"

VA DOS - konektor dávkovací stanice (součástí DS)



VA SALT SMART - elektronika pro BSV (+ 516141 – VARIO KOM. MODUL VA SALT SMART)

(mínus)

(plus)

Zapojení:





PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost VÁGNER POOL s.r.o. tímto prohlašuje, že její výrobky řady VArio splňují veškerá nařízení a normy pro uvedení na trh:

Produktová řada: Směrnice:	VArio – Systém řízení bazénové technologie RED Directive č. 2014/53/EU	
Modul:	DIN Modul	
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 60730-1: 2016, EN 62479: 2010
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1
Modul:	WiFi Modul	
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 62311: 2008
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 328 V2.1.1
Modul:	RC Modul	
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 62479: 2010
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1
Modul:	Servis Modul	
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 62479: 2010
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1

Posouzení shody bylo provedeno Technickým skúšobným ústavom Piešťany (TSÚ), kterým byly na základě zkušební zprávy č. 190500058/1-4 všem výše uvedeným modulům vydány CE certifikáty o shodě.

Prohlášení vydáno dne: 20. 3. 2019

Razítko a podpis výrobce:



VÝROBCE: VÁGNER POOL s.r.o. Nad Safinou II 348 252 50 Vestec, Praha západ Česká republika www.vagnerpool.com info@vagnerpool.com +420 244 913 177



Další informace a podklady ohledně systému VArio najdete na webové adrese <u>www.variopools.com</u>