SYSTÉM ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

--- wifi modul / webové rozhraní ---



20-02_ver.1.11_VA

1. Bezpečnostní pokyny



Před instalací a spuštěním zakoupené jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud potřebujete jakékoli vysvětlení nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat Vašeho dodavatele zařízení. Používáte-li osobní elektronickou lékařskou pomůcku (kardiostimulátor apod.), ověřte si u výrobce její ochranu proti vlivu rádiového vysílání, aby nedošlo k ovlivnění její činnosti. Systém VArio používá rádiovou komunikaci na frekvenci 869,530 MHz s max. výkonem ≤ 20mW.



Jednotka by měla být vždy instalována odborným / proškoleným pracovníkem. Vždy odpojte zařízení od napájení elektrickým proudem, budete-li provádět jakékoli údržbové, servisní práce či připojování dalších externích periférií. Napájení modul DIN systému VArio musí být zajištěno z jistícího prvku filtračního/recirkulačního bazénového <u>čerpadla.</u>

ZAKAZUJE SE POUŽÍVAT VYSÍLAČE A RADIOLOKÁTORY NEBEZPEČÍ **VÝBUCHU** !

Díky radiofrekvenční bezdrátové komunikaci se zakazuje používat zařízení v blízkosti dolů a lomů, resp. míst s možným nebezpečím výbuchu.

2. Obecné informace

Zařízení připojitelné do elektrické zásuvky, které umožňuje bezdrátové lokální ovládání pomocí telefonu/tabletu/PC přes webový prohlížeč v režimu WIFI SERVER. V případě režimu WIFI CLIENT (po registraci do domácí wifi sítě s připojením k internetu) umožňuje zařízení vzdálený přístup a ovládání systému VArio přes webovou službu VArio (přes internet).

WIFI modul – funkce

- vzdálené ovládání pomocí web. rozhraní přes lokální wifi síť VArio (režim WIFI SERVER)
- vzdálené ovládání pomocí webové služby přes internet (režim WIFI CLIENT) _

3. Technické informace

WIFI modul

Rozměry (Š – V – H) Materiál Třída bořlavosti	50 x 100 x 40 mm ABS nylon 66	
Napájení / příkon Frekvence / pásmo	869,530 MHz / P, max. výkon ≤ 20mW	L
Podporované prohlížeče	Chrome verze 76.x a vyšší / FireFox verze 68.x Opera verze 62.x a vyšší / Microsoft Edge 44.x	a vyšší a vyšší

4. Notifikace stavu WIFI modulu

Pomocí 3 LED je WIFI modul schopen notifikovat následující stavy:











LED bliká – lokální wifi síť VArio je aktivní (režim WIFI SERVER)



LED bliká – probíhá přenos dat mezi WIFI modulem a VArio serverem



5. Instalace a provozní režim

Instalace WIFI modulu

WIFI modul vsuňte do elektrické zásuvky 230V a vyčkejte na inicializaci zařízení. V továrním nastavení je WIFI modul v režimu WIFI **SERVER** (= přímé lokální ovládání přes vlastní wifi síť VArio). WIFI modul lze také připojit k domácí wifi síti s přístupem na internet (režim WIFI **CLIENT** = ovládání systému VArio přes internet).

Provozní režim WIFI modulu

WIFI modul po spuštění a inicializaci vytvoří samostatnou lokální wifi síť VArio. Název sítě obsahuje WF + sériové číslo WIFI modulu. Štítek je umístěn na zadní straně WIFI modulu:



---- PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI SÍŤ VArio (WIFI SERVER, bez internetu) ---

Vybe	rte síť WF19VA110	023	Zac	dejte nesio: variopo	01	Pr	ripojovani k id	JKalifi Sili
D	?e h.≉ ∅ \$	8 % 🔳 8:40	• C	¥ (0 📚 🛯 93 %	■ 8:42		k	🛈 👬 93 % 🔳 8:41
Vi-Fi		0	V WF	19VA110023	•	Wi-Fi		0
	Zapnuto		Hes	slo			Zapnuto	
ħ.	WF - Vagner Pool Připojeno	â	Var	rioPool Zobrazovat heslo	-	(WF19VA110023 Připojování	â
14	WF - Vagner Pool_VArio Uloženo	<u>a</u>	Roz	zšířené možnosti v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	й т	¢	WF - Vagner Pool Uloženo	â
in .	WF19VA11023 Není přístup k Internetu.	â	1 2	3 4 5 6 7 8 9	9 0	÷	WF_VArio Uloženo	â
					9 0			
	^{WF_VArio} Načítání IP adresy	٩	<u>q</u> w Připoje	eno v režimu WIFI SI	ERVER	V prohlíže	Přidat síť či zadejte adı	resu 192.168
e /i-Fi	wF_VArio Načítání IP adresy الا تن الله الله الله الله الله الله الله الل	°%∎ 8:41 •?	Připoje	e r t z u i c eno v režimu WIFI SI * © ♥▲ 93 *	ERVER	V prohlíže	Přidat síť či zadejte adi ∦ © 168.4.1/index.html	resu 192.168 *≆ 87%∎ 9:34 ҈ 3 ё
e i-Fi	WF_VArio Načítání IP adresy * ত আ গ Zapnuto	% 8 8:41	Připoju ■ ® Wi-Fi	e r t z ú i c eno v režimu WIFI SI * © ♥∡ 93* Zapnuto		V prohlížen ■ ® ⊕ 192.	Pridat sit Či zadejte adı * ত 168.4.1/index.html	resu 192.168 *≆ 87 % ∎ 9:34 ☑ : VA\\\RIO
e Vi-Fi	WF_VArio Načítání IP adresy * 전 대 92 Zapnuto VarioWeb0002 Načítání IP adresy WF19VA110023	95 III 8:41	Připoju Wi-Fi	eno v režimu WIFI SI * © * 4 93 * Zapnuto VarioWeb002 Připojeno, není k dispozici internet Wr19VA110023	ERVER	+ V prohlížeu ⊕ 192. Vlož mod	Piidat sit či zadejte adl * 168.4.1/index.html te seriové čísi tulu	resu 192.168 ***
e i-Fi	WF_VArio Vačítání IP adresy * © % 92 Zapnuto VarioWeb0002 Načítání IP adresy WrIsVA10023 WF - Vagner Pool Uloženo	0 % II 8:41 @ @	Připoju © Wi-Fi ÷ +	en v režimu WIFI SI * © * 4 93 * Zapnuto VarioWeb0002 Připojen, není k dispozici internet WF19VA110023 Přidat síť	ERVER	+ V prohlížeu ⊕ 192. Vlož mod	Pridat sit či zadejte adl * ত 168.4.1/index.html tte seriové čísi tulu	resu 192.168 *** 87 % 1 9:34 ? : VA\\\r.r.o Io DIN
e 'i-Fi F	WF_VArio Wačítání IP adresy \$ Vačítání IP adresy \$ VarioWeb0002 Načítání IP adresy. \$ WF - Vagner Pool Uloženo WF_VArio Uloženo	0 55 - 11 - 24 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	Připoju © Wi-Fi ~ +	en v režimu WIFI SI * ☑ ♥ 4 93 Zapnuto VarioWeb0002 Připojeno, neri k dispozici internet Wr19VA110023 Přidat síť Vyhledávání síti WFFL. Předvolby Wi-Fi	6 p ERVER	+ V prohlížeu ⊕ 192. Vlož mod	Piidat sit či zadejte adl * 168.4.1/index.html te seriové čísi lulu od	resu 192.168 **/al 87 % 1934 13 : VAN/RIO IO DIN

Po připojení k wifi síti VArio otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu <u>192.168.4.1</u>. Zobrazí se stránka, kde je nutné nejprve spárovat DIN modul s WIFI modulem.

TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio. Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

Párování DIN a WIFI modulu

WIFI modul je vhodné doplnit ke všem instalacím DIN modulu – WIFI modul umožňuje dálkové ovládání systému VArio přes telefon/tablet/PC. Nejprve je vždy nutné zaregistrovat sériové číslo DIN modul do WIFI modulu, resp. oba moduly spárovat.

Připojte se k lokální wifi síti VArio (v tomto případě WF18VA110023 – viz předchozí strana (režim PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI SÍŤ VArio) a v prohlížeči zadejte adresu 192.168.4.1. Další postup je následující:



Po úspěšném spárování DIN a WIFI modulu (zadání správného sériového čísla) se zobrazí ovládací stránka s aktuálními stavy výstupů. V případě chybného zadání se jednotka pokusí připojit, nicméně díky tomu, že nemá odezvu od DIN modulu, nabídne opětovné zadání sériového čísla.

Změna továrního hesla lokální wifi sítě VArio

Připojte se k wifi síti VArio, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 192.168.4.1.



TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio.

Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

Přejmenování atrakcí nebo připojených zařízení

Připojte se k wifi síti VArio, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 192.168.4.1.



---- WEBOVÁ SLUŽBA VArio – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET (WIFI CLIENT) ----

Připojíte-li Váš WIFI modul k domácí wifi síti, můžete změnit režim provozu a ovládání systému VArio na režim WIFI *CLIENT*. V režimu WIFI *CLIENT* můžete ovládat svůj bazén přes webovou službu <u>www.variopools.com</u> (= ovládání přes internet). Více v následujícím oddílu:



Po úspěšném přihlášení WIFI modulu do domácí wifi sítě se odpojte od wifi sítě VArio a připojte se k internetu (přes data nebo Vaši domácí WIFI). Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu **webové služby VArio** <u>www.variopools.com</u>. Otevře se stránka, přes kterou můžete dálkově řídit svůj bazén a nastavovat jeho provozní parametry. Do webové služby je vyžadována registrace – viz oddíl 7.

POZOR – při změně domácí wifi sítě je nutné odpojit WIFI modul od staré sítě a připojit k nové domácí síti.

TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální wifi síť VArio.

Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

---- WEBOVÁ SLUŽBA VArio – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET (WIFI CLIENT) ---

ODPOJENÍ OD DOMÁCÍ WIFI SÍTĚ

Připojte se k lokální WIFI (v tomto případě **WF18VA110023** – viz předchozí strana, provozní režim **WIFI SERVER**) a v prohlížeči zadejte adresu **192.168.4.1**. Zobrazí se následující stránka:



TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio.

Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

PŘÍSTUPOVÉ BODY PRO OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI MODUL – SHRNUTÍ

Lokální webové rozhraní zjednodušuje ovládání celého systému. Struktura menu a nastavení je obdobné, jako v případě dálkového ovladače. K ovládání je možné použít prohlížeč internetu v telefonu/tabletu/PC, kam zadáte následující adresy:

o BEZ INTERNETU – lokální WIFI síť VArio

- 192.168.4.1 tuto adresu zadejte po připojení k wifi síti VArio
- jedná se o přímé lokální ovládání přes WIFI síť VArio (režim WIFI SERVER, kap. 5)
- ovládání a nastavování přes lokální vlastní WIFI síť je popsáno v oddíle 6

TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio.

Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

o PŘES INTERNET – webová služba VArio



- <u>https://www.variopools.com</u> k otevření této stránky je nutné připojení k internetu
- jedná se o dálkové ovládání přes internet (režim WIFI *CLIENT,* kap. 5)
- aby byl DIN a WIFI modul přístupný z internetu, je nutná jeho registrace (kap. 7)
- ovládání systému VArio přes webovou službu je uvedeno v oddíle 8

6. LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ A PROVOZ PŘES WIFI SÍŤ VARIO

Aktualizace a zobrazení

Webové rozhraní/prohlížeč zobrazuje aktuální stavy DIN modulu s tím, že aktualizace probíhá automaticky každé cca 3 vteřiny (WFxxxxxxxx), resp. cca 30 vteřin (místní síť/internet). Aktualizace/vyčítání stavů je notifikováno pohybem bílé tečky.



Před každou další změnou je nutné počkat na aktualizaci a potvrzení změny stavu či změny parametru.

Ovládání a změna parametrů

Přes webové rozhraní je stejným způsobem možné upravovat a měnit parametry jako v případě dálkového ovládání.

A. FILTRACE



Filtrace může být provozována v následujících režimech:

- AUTO podle časovače (až 4 filtrační cykly v rámci 24 hodin)
- ZAP(XX) ruční režim filtrace bez dávkování (např. praní filtru, vysávání bazénu, nucená filtrace, atd.) / zde 14 hodin
- VYP ručně vypnutá filtrace (např. technická odstávka bazénové technologie)
- XX+CL ruční režim filtrace včetně dávkování na 100% (např. zachlorování bazénu, tzv. "chloršok") / zde 14 hodin

B. DÁVKOVÁNÍ / ATRAKCE2



Výstup R2 modulu DIN modul může být nakonfigurován na režim "**Dávkování**" s ohledem na filtrační dobu (tento případ) nebo na režim "Atrakce2".

V případě režimu "Dávkování" je možné upravit dobu dávkování v rozsahu **25% - 100%** celkového filtračního času.

Je-li teplota **vyšší než 28°C**, automaticky je prováděna korekce (prodlužení) dávkovací doby o 10 %.

Je-li teplota **nižší než 14°C**, automaticky je výstup na dávkování deaktivován. Zároveň dojde k vypnutí dávkování přes RS485 (kabel)

Při změně funkce výstupu 2 na ATR2 **vždy nastavte 100 %,** jinak bude omezován čas dávkování i přes kabel = RS485.

C. <u>TEPLOTA</u>



Výstup R4 modulu DIN modul může být nakonfigurován na režim **"Ohřev"** s ohledem na aktuální teplotu (tento případ) nebo na režim **"Chlazení"**.

Nejprve je třeba nastavit požadovanou teplotu pomocí posuvníku. Dále zvolit režim a finální změny potvrdit tlačítkem **"Odeslat"**.

Výstup TEPLOTA má nastavitelné zpoždění spuštění funkce (v tomto případě běží odpočet 2 minut do měření teploty).

Je-li ohřev vypnutý, automaticky je <u>každou hodinu</u> na 5 minut vynucen chod čerpadla pro zjištění teploty vody.

Je-li teplota **nižší než 4°C**, automaticky je <u>každou půlhodinu</u> vynucen chod čerpadla pro zjištění teploty z důvodu ochrany systému proti zamrznutí.

POZOR: Nedosáhne-li Váš bazén <u>během 48 hodin</u> nastavenou teplotu, systém nahlásí **TEMP OFA ALARM**. Prověřte nastavení teploty a funkčnost topení. Nemáte-li k bazénu připojený ohřev, vždy nastavte posuvník teploty doleva na OFF.

D. <u>SVĚTLA</u>



Výstup R3 modulu DIN umožňuje spínat osvětlení bazénu s časovým intervalem (+5 min) v rozsahu 0-240 minut.

V tomto případě jsou světla aktivována na dobu 45 minut s tím, že po odpočtu 45 minut se automaticky vypnou.

POZOR – výstup světla nelze ze zákona použít na ovládání zakrytí bazénu!

E. <u>ATRAKCE / ATRAKCE2</u>



Výstup R5 modulu DIN umožňuje spínat atrakci s časovým intervalem (+5 min) v rozsahu 0-120 minut (stejným způsobem je možné nastavit výstup R2 - režim ATRAKCE2).

V tomto případě je atrakce aktivována na dobu 55 minut s tím, že po odpočtu 55 minut se automaticky vypne.

TIP: Je-li kabelem připojena stanice VA DOS BASIC/EXACT nebo VA SALT SMART, vždy nastavte hodnotu výstupu R2 na 100 % a poté změňte funkci na Atrakci 2. F. <u>DÁVKOVACÍ STANICE</u> (tato funkce je přístupná pouze v případě, je-li připojena dávkovací stanice)



Zobrazení připojené dávkovací stanice (VA DOS EXACT)



Alarmové pásma nastavíte v poli "Načíst ostatní hodnoty:"



Klepnutím na ikonu aktivujete řídící rozhraní, kde můžete monitorovat a měnit vybrané parametry jakosti vody (pH/RX/FCL/teplota/průtok – v závislosti na typu připojené stanice), a vidět alarmové stavy dávkovací stanice.

Není možné vzdáleně (přes internet) měnit typ dávkované chemie a deaktivovat alarmové stavy. Změny těchto hodnot a deaktivace alarmů se provádí přímo na samotné dávkovací stanici.

Poznámka:

Ikona se zobrazí pouze v případě, je-li dávkovací stanice připojena k DIN modulu pomocí propojovacího kabelu.

TIP: Je-li kabelem připojena stanice VA DOS BASIC/EXACT nebo VA SALT SMART, <u>vždy nastavte výstup R2 na 100 % a změňte na ATR2</u>.

A m A w	() ≑∛‴⊿∥ 5:	2 % 🔳 16	5:29
	h	2	:
PH = 14.0	[≤6.7]	٠	
Posunem nastavi	te		-
CL = 0.0ppm	[≥1.0]	٠	
RX = 0mV	750	•	
Temp. = 25°C			
Načíst ostatní hodnoty: Zvolte parametr	~		
•			

Vyberte příslušný parametr z nabídky, který chcete upravit



Stejným způsobem provedete změny pro parametr Chlor, resp. Redox



Pomocí posuvníku provedete změnu alarmového pásma pH



Výše uvedené změny a nastavení platí pro parametr pH. Stejným způsobem provedete změnu požadované hodnoty nebo alarmového stavu parametru Chlor (CL), resp. Redox (RX). Defaultní heslo pro změny je: "**1234**".

Změnu požadované hodnoty pH provedete pomocí posuvníku

G. <u>ÚPRAVNA SLANÉ VODY</u> (funkce přístupná pouze v případě, je-li připojena úpravna slané vody)



Zobrazení připojené stanice, volba provozního režimu (VA SALT SMART)



Salinitu a napětí na cele zjistíte v poli "Načíst ostatní hodnoty:"



Klepnutím na ikonu **CLO** aktivujete náhled jak parametrů jakosti vody (pH/RX/FCL/teplota/salinita v závislosti na typu připojené sondy), tak případně i alarmové stavy a provozní parametry úpravny slané vody (tzv. "solničky").

Není možné vzdáleně (přes internet) měnit typ dávkované chemie (pH) a deaktivovat alarmové stavy úpravny slané vody. Změny hodnot a deaktivace alarmů se provádí přímo na úpravně slané vody



Ikona **CLO** se zobrazí pouze v případě, je-li úpravna slané vody připojena k DIN modulu pomocí propojovacího kabelu.

Změnu požadované hodnoty pH provedete pomocí posuvníku



Vyberte příslušný parametr z nabídky, který chcete vidět



Stejným způsobem provedete změny pro parametr Redox, resp. výkon



Zobrazení aktuální hodnoty napětí na cele



Výše uvedené změny a nastavení platí pro parametr pH. Stejným způsobem provedete změnu požadované hodnoty nebo alarmového stavu parametru Chlor (CL), resp. Redox (RX). Zobrazení salinity je k dispozici pouze v případě připojeného senzoru salinity k úpravně slané vody. Defaultní heslo pro změny je **"1234**".

7. WEBOVÁ SLUŽBA: Registrace WIFI Modulu pro ovládání přes internet

Aby byl celý systém přístupný přes internet, je nezbytné nastavit provozní režim WIFI modulu na

režim CLIENT = zadat přihlašovací údaje do domácí WIFI sítě (viz str. 5). Pro úspěšnou registraci do webové služby je dále je nutné znát sériové číslo WIFI modulu (SN) a unikátní registrační kód WIFI modulu (Web). Oba zmíněné údaje jsou na zadní straně WIFI modulu.

VÁGNER POOL s.r.o. WIFI Module S/N: WF19VA110022 Web: mYPH-fW01-jgCW 100-250VAC/50-60Hz



Přejděte na <u>www.variopools.com</u> a klikněte na <u>Registrace nového zákazníka /</u> <u>Registrace nové bazénářské firmy</u>



Pomocí výše zadaných přihlašovacích údajů se přihlaste ke svému účtu



Váš bazén přidejte kliknutím na "Registrovat nový bazén"



Jste-li uživatel, vyplňte údaje včetně platné emailové adresy, na kterou přijde potvrzovací email o registraci. Nezapomeňte potvrdit souhlas s podmínkami a zpracováním os. údajů.



Po přihlášení můžete upravit nastavení v záložce "<u>Moje údaje</u>"

13:37	ę	Salat 29% 🗎
1 a variopo	ools.com/cz/user/editus	1:
VALIRIO	≡	
Nastaven	í uživatele: Dem	o User
Jméno:	Demo	
Příjmení:	User	
Firma:	Vágner Pool s.r.o.	
Telefon:	+420111222333	2
Ulice a číslo:	Nad Safinou II 348	
Město:	Vestec	
Země:	Česká republika 🔹	
	Uložit Zpět	

Pro registraci WIFI Modulu budete potřebovat WEB kód ze štítku Vašeho WIFI modulu (Web: xxxx-xxxx-xxxx)



Jste-li bazénář, vyplňte všechny údaje, zadejte e-mail registrovaný u Vágner Pool a vložte WEB kód servisního modulu VArio

8:04 🕒			©alal 57% ≜
VAN	<i>klO</i>	≡	
Regis	trace no	vé bazénov	vé firmy
Do webo firma, jež	vé služby VA je aktivním z alespoň jede	io se může zaregi: ákazníkem Vágner 1 servisní modul V	strovat pouze Pool a vlastní Ario.
	Firma:		
	Jméno:		
	Příjmení:		
	E-mail:		?
	Město:		
	Země:	Česká republika	•
	Telefon:		
Kó	d servisního modulu:		?
eodmi	llasím s pod wel <u>nky registra</u> www.va	mínkami registra bové služby. ce a uzivani web riopools.com.pdf	ce a užívání ove sluzby
	Souhlasím s	podmínkami ukl bních údajů na t	ádání a omto webu.
zpracova <u>Souhl</u>	as se zpraco	vanim osobnich	<u>udaju.pdf</u>

Zaregistrovaný bazén / WIFI modul uvidíte v sekci Bazény – tento bazén nyní můžete řídit přes internet.



8. WEBOVÁ SLUŽBA: Ovládání a provoz systému VArio přes internet

Ovládání přes webovou službu je v podstatě stejné, jako v případě lokálního připojení (viz. oddíl 6). Oproti lokální verzi ale nabízí rozšiřující možnosti (např. export provozních dat, zobrazení histogramů, aktivaci nočního režimu, konfiguraci notifikací a alarmů atd.). Ukázka některých funkci a nastavení je uvedena níže: Histogramy



Noční režim nemá vliv na časovač osvětlení nebo atrakcí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost VÁGNER POOL s.r.o. tímto prohlašuje, že její výrobky řady VArio splňují veškerá nařízení a normy pro uvedení na trh:

Produktová řada:	VArio – Systém řízení bazénové technologie		
Směrnice:	RED Directive č. 2014/53/EU		
Modul:	DIN Modul		
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 60730-1: 2016, EN 62479: 2010	
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1	
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1	
Modul:	WiFi Modul		
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 62311: 2008	
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1	
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 328 V2.1.1	
Modul:	RC Modul		
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 62479: 2010	
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1	
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1	
Modul:	Servis Modul		
Splňuje normy:		EN 62368-1: 2014/A11:2017, EN 62479: 2010	
		EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1	
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1	

Posouzení shody bylo provedeno Technickým skúšobným ústavom Piešťany (TSÚ), kterým byly na základě zkušební zprávy č. 190500058/1-4 všem výše uvedeným modulům vydány CE certifikáty o shodě.

Prohlášení vydáno dne: 20. 3. 2019

Razítko a podpis výrobce:



Poznámky:

Pro webovou komunikaci jsou použity knihovny vydané pod licencí GNU Lesser General Public License v2.1, jejíž podmínky plně respektujeme. (<u>https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/LICENSE</u>)

VÝROBCE:

VÁGNER POOL s.r.o. Nad Safinou II 348 252 50 Vestec, Praha západ Česká republika www.vagnerpool.com info@vagnerpool.com +420 244 913 177



Další informace a podklady ohledně systému VArio najdete na webové adrese <u>www.variopools.com</u>. 20-02_ver.1.11_VA