CZ-EN



DIN modul ZELIO

pro ovládání BESGO ventilů

1. Bezpečnostní pokyny

Před instalací a spuštěním zakoupené jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud potřebujete jakékoli vysvětlení nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat Vašeho dodavatele zařízení. Jednotka by měla být vždy instalována odborným / proškoleným pracovníkem. Vždy odpojte zařízení od napájení elektrickým proudem, budete-li provádět jakékoli údržbové nebo servisní práce či připojování dalších externích periférií.

2. Obecné informace a kompatibilita

Balení obsahuje DIN modul ZELIO, jenž je určen buď k samostatnému použití pro řízení BESGO ventilů, nebo k integraci do systému řízení bazénů VArio. Po připojení k systému VArio probíhá komunikace obdobně jako v případě automatických 6cestných ventilů OMNITRONIC nebo AQUASTAR.

Modul ZELIO je kompatibilní s VArio moduly PUMPS a SWITCH od verze **1.3** (516**3**02 / 516**3**03).

3. Funkce DIN ZELIO modulu

Modul ZELIO umožňuje samostatně ovládat BESGO ventily s možností nastavení pracích časů a četnosti (periody) praní filtru, včetně ovládání filtračního čerpadla a kompresoru. Po připojení k systému VArio (k PUMPS nebo SWITCH modulu) systém přijme požadavek na praní filtru z modulu ZELIO, upraví chod čerpadla požadavku na praní filtru a bude signalizovat probíhající praní filtru stejně, jako by byl připojen ventil OMNITRONIC nebo AQUASTAR.

4. Technické informace

Rozměry (Š – V – H)	71 x 57,7 x 90,2 mm
Materiál	ABS nylon, samozhášivý
Stupeň krytí	IP20
Napájení	100–240 VAC (mezní napětí 85–264 VAC)
Vstupy	8x diskrétní napěťový 100–240 VAC
Výstupy	4x reléový, 5–30 VDC / 100–240 VAC, 8 A

5. Elektrické zapojení

Modul ZELIO se připojuje do elektrické sítě s napětím 100–240 VAC.



6. Vstupy a výstupy

A. Na **horní straně** ZELIO modulu se nacházejí **100–240 VAC vstupy** pro připojení signálu od filtračního čerpadla a signálu od tlakového spínače:



- Vstup I1 = napěťový vstup pro signalizaci chodu filtračního čerpadla.
- Vstup I2 = napěťový vstup pro signál z tlakového spínače
- **B.** Na **dolní straně** ZELIO modulu jsou **5–30 VDC / 24–250 VAC výstupy** pro ovládání čerpadla, kompresoru a BESGO ventilu:



- Výstup Q1 = výstup zahájení pracího cyklu
- Výstup Q2 = výstup pro spouštění filtračního čerpadla
- Výstup Q3 = výstup pro ovládání BESGO ventilu
- Výstup Q4 = výstup pro spouštění kompresoru

7. Modul ZELIO – možnosti využití

Modul ZELIO lze používat buď samostatně, nebo se systémem řízení bazénů VArio. BESGO ventily lze ovládat buď kompresorem, nebo pomocí tlakové vody (vodovodní řad).

Schémata pro jednotlivé způsoby použití a zapojení naleznete dále v tomto návodu.

8. Uživatelská nastavení – MENU

Modul ZELIO umožňuje nastavení četnosti praní i délky jednotlivých fází vlastního pracího cyklu.

- Frekvence (perioda) praní s odpočtem:
 - Podle počtu týdnů, s nastavením dne v týdnu a času praní
 - o Podle počtu hodin filtračního nebo celkového času
- Parametry (fáze) pracího cyklu:
 - o Čas pro natlakování kompresoru
 - o Čas pro zastavení čerpadla / zklidnění vody před začátkem praní
 - o Čas vlastního praní filtru
 - Čas pro zklidnění / usazení písku ve filtru

8.1. Nastavení systémového data a času

Před prvním použitím a naprogramováním praní filtru je **nutné nastavit systémové datum a čas**. Postup naleznete níže:

A. Zapojte modul ZELIO do sítě – objeví se hlavní obrazovka s výrobním nastavením:

17/03/2022 14:52	- Aktuální systémové datum a čas
Weekly Program	- Týdenní interval mezi praními
Weeks C3 P=00002	 Nastavená perioda praní (zde P= praní každé 2 týdny)
Remain C3 A=00002	 Zbývající čas do příštího praní (zde A= do praní zbývají 2 týdny)

B. Stiskněte tlačítko Menu/Ok – otevře se hlavní nabídka (hlavní menu):



Z hlavního menu lze kdykoliv vystoupit stiskem tlačítka 🗨

C. Pomocí tlačítka ▼ vyberte položku CHANGE D / H a stiskněte **Menu/Ok**. Zobrazí se podmenu pro nastavení data a času:

LANGUAGE		CHANGE D / H	+ .	- Tlačítky	▲▼	nastavte den
FAULT CHANGE D / H (bliká) CHANGE SUMM/WINT	-	THU 17 MA 15:25 CAL +00se	AR 2022 48s ecs/WK	- Tlačítky měsíce, i	▲ ► roku, ho	se posuňte na nastavení odin a minut (popř. sekund)

CAL = kalibrace času (zrychlení/zpoždění za týden).
 Výrobce uvádí možnou odchylku času +- 6 s za měsíc při teplotě 25 °C.

D. Stiskněte Menu / Ok pro uložení nastavení a návrat do hlavního menu.

POZNÁMKA – Modul ZELIO je vybaven bateriovým zálohováním nastavení + času. Výrobce uvádí životnost baterie 10 let od data výroby při teplotě 25 °C.

8.2. Režimy počítadla – výběr způsobu odpočtu periody praní

Na základní obrazovce můžete pomocí tlačítka 🕨 zvolit způsob odpočtu periody praní:



Filtration Time: P

Perioda praní určena počtem týdnů mezi jednotlivými pranír Perioda praní definována počtem hodin běhu filtrace

Total Time:

Perioda praní definována počtem hodin bez ohledu na filtraci

Zobrazená varianta bude použita pro odpočet intervalu do dalšího praní.

8.3. Režimy počítadla – nastavení intervalu (periody) praní

Na základní obrazovce stiskněte *Menu / Ok*, otevře se hlavní menu. Pomocí tlačítka vyberte položku *PARAMETER* a stiskněte *Menu / Ok*. Zobrazí se jednotlivá podmenu pro nastavení intervalu a dalších parametrů praní:



8.3.1 Perioda praní – počítadlo celkového / filtračního času (parametr CC1)

A. Chcete-li vyžívat počítadlo hodin (celkových nebo filtračních), nastavte požadovaný *počet hodin mezi praními* dle postupu níže:

CC1	COUNTER
RC1	C1 V=00336
C1	
DC <mark>T</mark>	:FROM P=00336

Tlačítkem
 přejděte na parametr P=00xxx a nastavte požadovanou hodnotu v hodinách (zde 336 hodin)

- II POZOR nikdy neměňte parametr T:FROM II
- B. Po nastavení počtu hodin stiskněte *Menu / Ok* a potvrďte pomocí *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

POZNÁMKA: Změna parametru C1 se projeví <u>až po ukončení aktuálně spuštěného odpočtu</u> do příštího praní. Odpočet hodin na hl. obrazovce (Actual C3 A=xxxxx) zůstane beze změny až do příštího praní.

TIP: Chcete-li změnit aktuálně běžící odpočet ihned, <u>na hlavní obrazovce</u> stiskněte a držte tlačítko **V** po dobu min. 3 sekund.

A. Chcete-li využívat počítadlo týdnů, na obrazovce viz bod 8.3.1 změňte pomocí tlačítka hodnotu CC1 na CC3 a nastavte požadovaný *počet týdnů mezi praními* dle postupu níže:

CC <mark>3</mark>	COUNTER
RC3	C3 V=00002
C3	
DC <mark>T</mark>	:FROM P=0002

- Tlačítkem
 přejděte na parametr P=000xx a nastavte požadovanou hodnotu v týdnech (zde 2 týdny)
- I POZOR nikdy neměňte parametr T:FROM II
- B. Po nastavení počtu týdnů stiskněte *Menu / Ok* a potvrďte pomocí *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

POZNÁMKA: Změna parametru C3 se projeví <u>až po ukončení aktuálně spuštěného odpočtu</u> do příštího praní. Odpočet týdnů na hl. obrazovce (Remain C3 A=xxxx) zůstane beze změny až do příštího praní.

- *TIP:* Chcete-li ihned nastavit aktuálně běžící odpočet na změněnou hodnotu C3, <u>na hlavní obrazovce</u> stiskněte a držte tlačítko ▼ po dobu min. 3 sekund.
- C. Dále je také nutné nastavit parametr H1 výběr dne v týdnu a času praní viz bod 8.3.3.

8.3.3 Počítadlo týdnů – nastavení dne v týdnu a času praní (parametr H1)

A. Po nastavení počtu je nutné nastavit konkrétní den v týdnu a čas praní. Pomocí tlačítek
 se vraťte na parametr CC3 a tlačítkem
 jej změňte na hodnotu H1.

Nyní můžete nastavit *den + čas praní* dle postupu níže:

H1		-4
А		
	H:M ON	10:00
	H:M OFF	10:01

- Tlačítkem ▶ přejděte na dny v týdnu a tlačítkem ▲ vyberte požadovaný den praní (pondělí = 0; default = 4 = pátek.)
 Tlačítkem ▶ přejděte na nastavení času začátku praní.
- Tlačítkem přejděte na nastavení času HM:OFF.

! Tento čas vždy nastavte na +1 minutu od času začátku praní !

B. Po nastavení počtu hodin stiskněte *Menu / Ok* a potvrďte pomocí *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

- C. Dále nastavte parametry (fáze) vlastního praní viz kap. 8.4:
 - Čas pro zastavení čerpadla/zklidnění vody před začátkem praní (TT2)
 - Čas vlastního praní (TT3)
 - Čas pro zklidnění / usazení písku ve filtru (TT4)
 - Čas pro natlakování kompresoru (TT5)

8.4. Prací cyklus – nastavení parametrů (fází) praní

Kompletní proces praní filtru modulu ZELIO zahrnuje:

- Natlakování kompresoru před zahájením praní (čas TT5) •
- Prací cyklus:
 - Doběh čerpadla + zklidnění vody v potrubí (čas TT2)
 - Přestavení ventilu = 5 sec (fixní čas)
 - Praní filtru (čas TT3)
 - Doběh čerpadla + přestavení ventilu = 10 sec (fixní čas)
 - Usazení písku (čas TT4)

PRŮBĚH PRANÍ FILTRU



V podmenu nastavení dne / času H1 se pomocí tlačítek 🖪 🕨 vraťte na parametr H1 a tlačítky 🛡 🔺 jej změňte na hodnotu TT2.

Jste-li na základní obrazovce, stiskněte *Menu / Ok* – otevře se hlavní menu, kde pomocí tlačítka vyberte položku PARAMETER a stiskněte Menu/Ok. Zobrazí se podmenu nastavení CC1 – zde tlačítkem 🔺 přejděte na nastavení parametru TT2:



DŮLEŽITÉ: Při výpadku napájení ZELIO modulu během praní filtru bude praní přerušeno (BESGO ventil se automaticky vrátí do polohy pro filtraci.)

Na obrazovce se střídavě zobrazuje hlášení Backwash canceled! a hlavní obrazovka. Chybové hlášení zmizí až po dalším úspěšně dokončeném praní filtru (ručním nebo automatickým.)

8.4.1 Nastavení času pro doběh čerpadla / zklidnění vody (parametr TT2)

Různá čerpadla mají různou dobu doběhu. Také je vhodné před přestavením BESGO ventilu nechat vodu zklidnit, aby nedocházelo k vodním rázům v potrubí. K tomu slouží parametr TT2 = čas zklidnění, který je zároveň počátkem pracího cyklu. TT2 můžete nastavit dle postupu níže:

TT2	TIMER A
RT2	T2t= 000,0
T2	
t=015	. 0 S

- požadovaný čas v sekundách pro zklidnění / doběh. Výrobní nastavení TT2 = 15,0 sekund.
- Nastavení potvrďte pomocí *Menu / Ok + YES + Menu / Ok*.

8.4.2 Nastavení délky praní (parametr TT3)

V podmenu nastavení TT2 změňte tlačítkem 🔺 parametr TT2 na TT3 = délka praní filtru. Délku vlastního propírání nastavíte následovně:

ттз	TIMER A
RT3	T3t= 000,0
Т3	
t=009	0.0 S

- Tlačítkem \P přejděte na parametr **t=0xx,0** a tlačítkem **a** vyberte požadovanou délku praní v sekundách.
- Výrobní nastavení TT3 = 90,0 sekund.
- Nastavení potvrďte pomocí *Menu / Ok* + YES + Menu / Ok.

8.4.3 Nastavení času pro usazení písku (parametr TT4)

Před obnovením filtrace je vhodné nechat usadit písek ve filtru. V podmenu nastavení TT2 změňte tlačítkem **A** parametr TT3 na **TT4 = čas pro usazení písku**. Čas TT4 nastavíte stejným postupem:

TT4 RT4 T4	TIMER A T4t= 000,0	 Tlačítkem přejděte na parametr t=0xx,0 a tlačítkem vyberte požadovaný čas pro usazení písku v sekundách. Výrobní nastavení TT4 = 15,0 sekund.
t=001	. 5.0 S	 Nastavení potvrďte pomocí Menu / Ok + YES + Menu / Ok.

8.4.4 Čas pro natlakování kompresoru (parametr TT5)

Ovládáte-li BESGO ventil pomocí kompresoru, je pro jeho přestavení do polohy pro praní potřeba **min. tlak 3,5 bar / 350 kPa**. Modul ZELIO umožňuje spuštění kompresoru ještě před začátkem vlastního pracího cyklu, aby byl při praní k dispozici potřebný tlak pro přestavení ventilu. K nastavení času pro natlakování slouží parametr TT5, jenž určuje, kolik sekund před vlastním praním bude spuštěn kompresor. Čas TT5 tedy uběhne ještě před časem TT2 = před zahájením pracího cyklu. V podmenu nastavení TT4 změňte tlačítkem A parametr na **TT5 = čas natlakování kompresoru**. Čas TT5 nastavíte opět stejným postupem:

TT5	TIMER A	- Tlačítkem 🕨 přejděte
RT5	T5t= 000,0	vyberte pozadovaný čas p
T5		 Výrobní nastavení TT5 = 1
t=00	15.0 S	 Nastavení potvrďte pomo

Tlačítkem přejděte na parametr t=0xx,0 a tlačítkem xyberte požadovaný čas pro natlakování v sekundách.
 Výrobní nastavení TT5 = 15,0 sekund.

- Nastavení potvrďte pomocí *Menu / Ok + YES + Menu / Ok*.

8.5 Ruční spuštění / zastavení praní + zobrazení stavu praní

Proces praní lze kdykoliv uživatelsky ručně spustit nebo zastavit:

- K ručnímu **spuštění** praní slouží podržení kombinace tlačítek ┥ + 🔺 na 3 sekundy,
- K ručnímu **zastavení** praní slouží podržení tlačítka 🔻 na 3 sekundy.

8.5.1 Ruční ZASTAVENÍ praní

V průběhu pracího cyklu **stiskněte a držte** tlačítko **V** . Zobrazí se obrazovka s odpočtem 3 sekund do ručního zastavení praní – po uplynutí 3 sekund bude praní zastaveno a můžete uvolnit tlačítko



8.5.2 Ruční SPUŠTĚNÍ praní

Stiskněte a držte kombinaci kláves **+ A**. Zobrazí se obrazovka s odpočtem 3 sekund do zahájení ručního praní – po uplynutí 3 sekund bude zahájeno tlakování kompresoru (TT5):



8.5.3 Zobrazení stavu v průběhu a po skončení praní

A. V průběhu pracího cyklu se vždy zobrazuje progres praní:

Backwashing			
BW Delay	=015.0S		
BW Time	=090.0S		
Sand Set	=015.0S		

- Odpočet času pro doběh čerpadla / zklidnění vody (TT2 =15 sec)
- Odpočet času praní filtru (TT3 =90 sec)
- Odpočet času pro usazení písku (TT4 =15 sec)
- **B.** Po skončení praní (vč. ručního ukončení) je zobrazena základní obrazovka:

17/03/2022 14:52			
Weekly Program			
Weeks C3 P=00002			
Remain C3 A=00002			

NEBO NEBO Actual C1 A=00333 NEBO NEBO 17/03/2022 14:52 Total Time Preset C1 P=00336 Actual C1 A=00333

