




Návod k montáži a použití
Zkoušeč sondy

CS



Před jakýmkoliv zásahem na přístroji je nezbytně nutné seznámit se s tímto návodem k instalaci, jakož i s příručkou „bezpečnost a záruka“ dodanou spolu s přístrojem, jinak hrozí nebezpečí hmotných škod, vážných nebo dokonce smrtelných úrazů, jakož i zrušení záruky.





1 TEST SONDY pH

Hodnoty uvedené ve vodě při teplotě 20 °C.

- Připojte zásuvku BNC sondy na koncovku BNC IN zkoušeče sondy.
 - Zvolte IN.

Pro pH Expert / Perfect / Clever / First

Pro TRI pH / pH Link / Tri Pro / Dual Link

Ponořte sondu do pufovacího roztoku pH 4.

Ponořte sondu do pufovacího roztoku pH 7.

Ponořte sondu do pufovacího roztoku pH 7,5.

Vyčkejte, dokud se hodnota (mV) nestabilizuje.

Hodnota v rozsahu +145 až +195 mV*?

Hodnota v rozsahu -30 až +30 mV*?

Hodnota v rozsahu -59 až +1 mV*?

NE

Vyčistěte sondu
(viz příslušný postup)
Ponořte sondu do pufovacího roztoku (viz výše).

ANO

Sonda OK

ANO

Vyčkejte, dokud se hodnota (mV) nestabilizuje.
Je naměřená hodnota ve výše uvedeném rozsahu*?

NE

Vyměňte sondu pH.

* Převodní tabulka mV -> pH

pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
mV	+414	+355	+296	+237	+177	+118	+59	00	-59	-118	-177	-237	-296	-355	-414



1 TEST SONDY Redox

- Připojte zásuvku BNC sondy na koncovku BNC (IN) zkoušeče sondy.
 - Na zkoušeči sondy zvolte IN.

Ponořte sondu do pufovacího roztoku.

Pro Chlor Expert / Perfect / Clever / First
Roztok: 465 mV

Pro modul Dual Link / TRi Pro
Roztok: 700 mV

Vyčkejte, dokud se hodnota nestabilizuje. Je naměřená hodnota v rozsahu 415 a 515 mV pro Chlor Expert / Perfect / Clever / First? 650 a 750 mV pro modul Dual Link nebo TRi Pro?

ANO

Sonda OK



NE

Vyčistěte sondu
(viz příslušný postup)
Ponořte sondu do pufovacího roztoku
(viz výše).

Vyčkejte, dokud se hodnota nestabilizuje. Je naměřená hodnota v rozsahu 415 a 515 mV pro Chlor Expert / Perfect / Clever / First? 650 a 750 mV pro modul Dual Link nebo TRi Pro?

NE

Vyměňte sondu Redox.



CS



3 TEST NA PŘÍSTROJE TRi / TRi Expert

- Připojte zásuvku BNC přístroje Redox na výstup BNC (OUT) zkoušeče sondy.
 - Na zkoušeči sondy zvolte 700 mV (rozsah výstupu).
 - Uveďte přístroj pod napětí
 - Zkoušeč zobrazuje hodnotu v mV.
 - Zjistěte naměřenou hodnotu v mV ve skrytém menu přístroje.

Je hodnota naměřená přístrojem stejná jako hodnota na zkoušeči?

NE

ANO

Správná kalibrace.



Proveďte kalibraci podle instrukcí uvedených v návodu k přístroji.

ANO

Je hodnota zobrazená v menu přístroje stejná jako hodnota na zkoušeči?

NE

Chybná hodnota kalibrace, vyměňte řídicí kartu.





www.zodiac-poolcare.com

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.