SEKO – FW/SW Update

Verbinden Sie sich über das eigene WLAN-Netzwerk direkt an die Dosiereinheit:

Schalten Sie die Mobil-Daten aus und stellen Sie eine Verbindung zum KOMMSPOT-XXXXXX-WLAN-Netzwerk her.

←

-

Ŷ

T

.

-

+

Uložené sítě 20 sítí

◄

Um sich anzumelden, verwenden Sie Folgendes

STANDARD-PASSWORT:

12345678

10:58 🙆 🕲 🔝 😤 🕼 🖞 85 % 0 Wi-Fi Q Používat Wi-Fi WF - Vagner Pool \$ Připojeno KOMMSPOT-422924 ô WF - Sklad Ô Galaxy M12EE64 â WF - Vario A WF - Kamery Ô 쁥 Přidat síť Předvolby Wi-Fi Wi-Fi se zapíná automaticky znovu



Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie folgende IP-Adresse ein, um direkt auf den SEKO-Webdienst zuzugreifen:

192.168.3.1

Jetzt einloggen: ADMIN PIN: 0000

| | Žádné připojení k in | ternetu | | |
|-------|----------------------|---------|----------|---|
| ☆ ▲ | 192.168.3.1/logir | 1 | V | : |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Login | | | |
| | LOGIN | | | |
| ADMIN | | | | |
| | | | | |
| | Login | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Eine Webseite wird geöffnet.

Folgende Informationen werden angezeigt:

"Disconnected" - Nicht bei SEKOWEB registriert

"01/01/1970" - Keine Internet-Verbindung



Wählen Sie im Menü "Update" für Firmware- oder Webseite-SW-Update (SEKOWEB).



Der Dienst ermöglicht die Aktualisierung der Gerät-FW (**Device Firmware = FW**) und auch der WiFi-Modul-Webservice (**Software Update = DWI**) mit einer einzigen *.dat-Datei.:

1) Erst FW aktualisieren



Laden Sie die Update-*.dat-Datei herunter (Link auf Seite 5).

Wählen Sie auf Ihrem Telefon den richtigen Ordner aus, der die Update-Datei ***.dat** enthält.

> Format der Datei: FW_Package_PDPR1H1HAR_xxxx.dat



Bestätigen, um die Aktualisierung zu starten:

Auf Ihrem Telefon wird das Update mit einer grünen Leiste und Fortschritt in % angezeigt.

Die Dosiereinheit zeigt einen roten Bildschirm mit der Meldung "**FW wird aktualisiert**…"



Webseite – Aktualisierung: grüne Leiste 0-100%

| 12:04 🦙 🙆 🕲 🔊 😽 📶 🖞 93 % & Žádné připojení k internetu |
|---|
| ▲ 192.168.3.1/index.html ⑦ : |
| Updating |
| updating, 50% terminated |
| Device Firmware Upd ^ |
| Select the file for device firmware update and click Update |
| Update operation cannot be reversed: use only firmware provided by the device manufacturer! |
| Select file Dosiereinheit: "FW aktualisierung… |
| FV updating |

Bei der Aktualisierung geht die WLAN-Verbindung zur Dosiereinheit verloren.

Warten Sie, bis das WLAN-Netzwerk KOMMSPOT-XXXXXX wieder verfügbar ist (nach 2-5 Minuten) und stellen Sie die Verbindung erneut her. Abschluss des FW-Aktualisierungsprozesses auf Ihrem Telefon und dem Display der Dosiereinheit:

Webseite (Handy/PC): Gerät neu starten



Display der Dosiereinheit: "ESC" um neu zu starten



Der Webdienst ermöglicht auch die Aktualisierung der WiFI-Modul-SW (**Software Update = DWI**) unter Verwendung derselben ***.dat**-Datei.

2) Nun die SW des WLAN-Moduls aktualisieren



Wählen Sie auf Ihrem Telefon den richtigen Ordner aus, der die Update-Datei ***.dat** enthält (dieselbe Datei).

FW_Package_PDPR1H1HAR_xxxx.dat



SEKO – FW/SW Update

Bestätigen Sie um das Update zu starten. Auf Ihrem Telefon wird das Update mit einer **grünen Leiste und Fortschritt in %** angezeigt

Auf der Dosiereinheit wird keine Meldung angezeigt.



Update-Anzeige auf Ihrem Handy/PC/Laptop:

Webservice – Update: grüne Leiste 0-100%



Bei der Aktualisierung geht die WLAN-Verbindung zur Dosiereinheit verloren.

Warten Sie, bis das WLAN-Netzwerk KOMMSPOT-XXXXXX wieder verfügbar ist (nach 2-5 Minuten) und verbinden Sie sich dann erneut. Nach dem Update öffnen Sie MENÜ – EINSTELLUNGEN – KONFIGURATION (Passwort 9999) und wählen Sie den richtigen Betriebsmodus aus (VD BASIC CHLOR oder OXY / VD EXACT)

Bitte auch folgende Einstellungen überprüfen:

- Dosierung and Alarm
- Kommunikation mit VArio (wenn installiert)
 Adresse: 6 / Speed: 9600 / Parität: NO
- Durchflussüberwachung

 Schwimmer / Durchflussschalter / AUS
- Input 230V Status (Pumpe)
- Ansaugen der Dosierpumpe im "Stand-by"-Modus
 - o Die UP+DOWN Tasten halten



Link zum Herunterladen der *.dat -Datei:



HIER (im *.dat format)

Version: 2024-02 / FW: 2.11_v3 / SW: DWI22

Nach einem erfolgreichen Update registrieren Sie die Dosiereinheit beim SEKOWEB-Webservice zur Fernsteuerung Ihrer Dosiereinheit (siehe Online-Handbuch – HIER).

Wenn das Gerät bereits vor dem Update registriert wurde, müssen Sie die Registrierung aktualisieren, um die neue Webservice-Software zu laden. Entfernen Sie einfach die Installation vom Webservice und registrieren Sie das Gerät anschließend erneut.

| Welcome | Organization levels definition (Owner) | |
|--|---|---|
| Admin - Premysl Hosek | Levels | |
| + Add device | & VagnerPool SEKO representative | |
| A Home | Name * | |
| 📥 Organization 🛛 👻 | Installation | |
| Owner | Description * | |
| Customers | | |
| Details | Previous Next Finish | |
| Devices | Installation site | 1) Wählen Sie nach dem Anmelden die vorhandene |
| 🐮 Users | | registriert) |
| ÷ | Skoleni z Skoleni z CJ | |
| Contraction of the local division of the loc | Devices summary * | 2) Fügen Sie die Registrierungsnummer erneut hinzu |
| | Device serial number + | (Format 0123000000E10). Bestätigen Sie mit "+" . |
| N | DWI 012300000E10 × | |
| 8 | Technician * | Drucken Sie "SPEICHERN", um die Registrierung abzuschließen |
| Ale - | VagnerPool (Premysl Hosek) | abzuschneisen. |
| | Address | |
| | | |
| | + | |
| | EVBIO Praha a c | |
| | Google Keyboard shortcuts Map data @2024 Google Terms | |
| | Cancel | |